

BRUKSANVISNING

for

Norsk folkegassmaske modell 1939.

1. Beskrivelse. 2. Bruk. 3. Oppbevaring.

1. Beskrivelse.

Gassmasken som legges i en pappeske består av:

1. ansiktsstykke,
2. filterpatron.

Ansiktsstykket er fremstillet av gummi og forsynt med hodestropper, nakkestrøpp og bærestropp, en munnring av silumin og to synsåpninger. Hodestroppene består av et system av 5 elastiske bånd, hvorav de 3 går over pannen og issen og de 2 bak finningene og bakhodet. Stropenes lengde kan reguleres ved skyvere. Nakkestrøppen er likeledes elastisk og regulerbar. Den er festet til venstre side av ansiktsstykket og har i sin frie ende en bøyle for påhuking på kroken på ansiktsstykkets høyre side. Bærestroppen er festet til hakepartiet. Munnringen er forsynt med gjenget stuss for innskruing av filterpatronen og inn- og utåndingsventiler.



I synsåpningen er gasstett innsatt gass- og splintsikre glass.

Filterpatronen har gjenger for innskruing i ansiktsstykket. Under oppbevaring er gjengepartiet lukket med et påskrudd lokk. I den annen ende er filterpatronen lukket med et papplokk.

Filterpatronen beskytter mot alle stridsgasser i form av gass, damp, tåke eller røk i feltmessig forekommende konsentrasjoner. Den beskytter imidlertid ikke mot kulloksyd, ekshaust, eller lysgass. Den må heller ikke benyttes ved desinfeksjon med blåsyre i lukkede rom.


2. Bruksanvisning.

Før en tar gassmasken i bruk, må en prøve den og om nødvendig tilpasse den uten innskrudd filterpatron. En tar ut ansiktsstykket av pappesken, fjerner pappinnlegget, legger bærestroppen om nakken og griper hodestroppene med begge hender som vist på fig. nr. 1. En stikker haken frem og inn i ansiktsstykket som vist på fig. nr. 2, og fører med jevn bevegelse hodestroppene lengst mulig bakover hodet.



En kjenner så etter med begge hender at kanten av ansiktsstykket ligger tett mot ansiktet helt rundt, at hodestroppene ikke er vridd og ligger riktig se fig. nr. 3. En huker så nakkestroppen på kroken på høyre side. En kontrollerer at båndene sitter passe stramt, og regulerer i tilfelle ved å forlenge eller forkorte vedkommende bånd.

En prøver om ansiktsstykket slutter tett til ansiktet ved å legge håndflaten fast mot munnringens åpning for filterpatronen, fig. nr. 4, og puster inn. Ansiktsstykket skal da trekke seg sammen og legge seg inn mot ansiktet uten at luft kommer inn utenfra. En tar ansiktsstykket av, idet en huker av nakkestroppen, griper med den ene hånd om munnringen og trekker ansiktsstykket av forover og opover.



Skal en gjøre masken klar til bruk, må en skru av skrulokket og rive av papplokket på filterpatronen, derpå skrues en filterpatronen fast i munningen. Videre bstryker en begge øyeglass på innsiden med såpe og gnir glassene med et tøyestykke. Masken tar en deretter i tilfelle på som nevnt ovenfor.

Når en etter bruk tar gassmasken av, skal en med en ren klut tørke av all fuktighet inne i denne, så masken ikke tar skade.

3. Oppbevaring.

Skal en legge gassmasken vekk, skrur en filterpatronen av, setter skrulokket på og binder over filterpatronens annen ende med papir for å beskytte mot støv. En legger først filterpatronen ned i esken, deretter legger en pappinnlegget inn i ansiktsstykket, samler stroppene i ansiktsstykket, og legger dette ned i esken over filterpatronen, slik at det ikke oppstår skrukker i gummi.

En skal oppbevare gassmasken tørt, mørkt og kjølig men frosfritt. Den må ikke komme i berøring med bensin, olje, petroleum eller lign. Masken rengjøres hvis nødvendig med lunkent såpevann og skylles med rent lunkent vann. En tørker masken i vanlig romtemperatur, ikke utsatt for sol eller varme.

OBS.: Utåndingsventilen i munnringen må ikke røres!